

Tréteaux de sécurité Avant

BTM VISION

Le **BTM VISION** mobile en acier a 3 fonctions :

- Positionné sous la remorque il permet de maximiser la stabilité des remorques lorsqu'elles sont désolidarisées de leur tracteur.
- Positionné sous la remorque, bras déployé à l'horizontale, le panneau Stop indique clairement au chauffeur la présence du tréteau pour le réattelage de la semi.
- Positionné devant le tracteur il interdit toutes manœuvres au chauffeur. Par exemple quitter son emplacement avant la fin des opérations.



Sous la remorque et bras déployé à l'horizontale



Vue depuis la cabine du chauffeur

N°article	Type	Longueur hors poignée (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini	Hauteur maxi	Hauteur déployée	Capacité (tonne)	Poids en kg
Q10-2254	BTM Vision	1 200	580	1 080	1 280	2 685	15	72

BTMD ARRIÈRE

UTILISATION

Conçu pour l'arrière des remorques à suspension pneumatique et pour empêcher l'affaissement de celle-ci pendant les phases de chargement.

A la fin du chargement, le chauffeur gonfle sa suspension pneumatique pour libérer le **BTMD**.



N°article	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini	Hauteur maxi	Capacité (tonne)	Poids en kg
Q10-2006	BTMD 5878	1 800	580	580	780	15	80
Q10-2017	BTMD 6792	1 800	580	670	920	15	85
Q10-2015	BTMD SP	Autres dimensions, capacité, galvanisation sur demande					